



SPORTSPOT® 1,000,000 SPOTLIGHT **INSTRUCTION MANUAL**



Catalog Number CSL105B

Thank you for choosing Black & Decker!
Go to www.BlackandDecker.com/NewOwner
to register your new product.

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-544-6986

BEFORE YOU CALL, HAVE THE CATALOG No, AND DATE CODE
AVAILABLE. IN MOST CASES, A **BLACK & DECKER** REPRESENTATIVE
CAN RESOLVE THE PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A
SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS
VITAL TO BLACK & DECKER.

**TO REDUCE THE RISK OF INJURY, THE USER MUST READ
AND UNDERSTAND THE INSTRUCTION MANUAL.**


SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Cat. # CSL105B
November 2007

Form #90529778
Copyright © 2007 Black & Decker


Printed in China

GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL APPLIANCES **READ ALL INSTRUCTIONS**

 **WARNING:** Read and understand all instructions before operating product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTS.** Don't use appliances in damp or wet locations. Don't use appliances in the rain.
- **KEEP CHILDREN AWAY.** All visitors should be kept at a distance from work area.
- **STORE IDLE APPLIANCES INDOORS.** When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place – out of reach of children.
- **DON'T FORCE APPLIANCE.** It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- **USE RIGHT APPLIANCE.** Do not use the appliance for any job except that for which it is intended.
- **DRESS PROPERLY.** Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial, non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **DON'T ABUSE CORD.** Never carry appliance by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- **DON'T OVERREACH.** Keep proper footing and balance at all times.
- **DISCONNECT APPLIANCES.** Disconnect the appliance from the power supply when not in use, before servicing.
- **AVOID UNINTENTIONAL STARTING.** Don't carry plugged-in appliance with finger on switch. Be sure switch is off when plugging in.
- **USE OF ACCESSORIES AND ATTACHMENTS.** The use of any accessory or attachment not recommended for use with this appliance could be hazardous. **Note:** Refer to the accessory section of this manual for further details.
- **STAY ALERT.** Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired.
- **CHECK DAMAGED PARTS.** Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by authorized service center. Do not use tool if switch does not turn it on and off.
- **DO NOT OPERATE** portable electric tools near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Certain components in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.

SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

 **DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.


 **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.


RISK OF UNSAFE OPERATION: When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Black & Decker strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING:** This product or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hands after handling.

 **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:**

- Do not operate unit with damaged cord or plug; or if the unit has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way.
- Do not open body casing. There are no user-serviceable parts inside; take it to a qualified service technician when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire, and will void warranty.

 **WARNING: FIRE HAZARD:** Never contact combustible material to the lens and never tape the switch in the ON position.

 **CAUTION: RISK OF FIRE:** Do not plug in a power supply or operate the unit without the bulb lens and cover in place.

 **CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF INJURY OR PROPERTY DAMAGE:**

- All halogen lights give off heat:
 - Do not touch lens while operating.
 - Keep combustibles away from spotlight lens. Extreme heat can cause fires.
 - Never place the light face-down on any surface when lit.
- DO NOT expose this unit to extremely high temperatures.
- Never look directly into the light or shine the light into another person's eyes.
- Keep sharp objects away from lens – it is glass and can break.
- Do not immerse spotlight in water.
- Do not drop or throw spotlight.
- Do not crush, cut, pull or expose charging adapter cords to extreme heat.
- Position charging adapter cords so they do not become entangled or become a safety hazard. Keep cords away from sharp edges.
- Use in a dry location only.
- Do not operate this unit with a missing or damaged guard or glass lamp containment barrier.
- Do not use any accessory not supplied or recommended by the manufacturer.

- To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather than cord when disconnecting from the 12 volt DC outlet.
- Do not attempt to use the unit if the 12 volt DC plug or cord are damaged – return the unit to manufacturer for repair.
- Read And Understand This Instruction Manual Before Using This Unit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE BLACK & DECKER SPORTSPOT® 1,000,000 SPOTLIGHT MODEL CSL105B.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY:

- Follow these instructions and review cautionary markings on the product.

INTRODUCTION

Thank you for choosing the **Black & Decker® SportSpot® 1,000,000 Spotlight**. Please read this manual carefully before use to ensure optimum performance and avoid damage to the unit.

FEATURES

- A compact, powerful quartz halogen spotlight
- Powerful quartz halogen bulb delivers a bright, tight beam
- Computer-designed parabolic reflector
- Compact, lightweight design
- Pistol grip handle design fits comfortably in your hand
- Spring-loaded ON/OFF power switch delivers an instant beam
- Hanging hook for convenient storage

Controls and Indicators



OPERATING INSTRUCTIONS

1. Insert the Fused DC Plug into the accessory socket of your vehicle or a portable 12 volt power source.
2. To turn the unit ON, slide the spring-loaded power switch to the ON position (up).
3. To turn the unit OFF, release the spring-loaded power switch. It will slide back to the OFF position (down).

USING THE HANGING HOOK

The Hanging Hook allows you to position the unit for convenient, hands-free operation.

⚠ CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF PRODUCT DAMAGE:

- When Hanging Hook is in use, do not shake light.
- When light is hung by the Hanging Hook, do not shake the light or object that it is hanging from. Do not hang the light from any electrical wires or anything that it is not secure.
- Only use the Hanging Hook for hanging this unit. The Hanging Hook is not intended to support additional weight. Do not attach or hang anything additional to the light or risk of breakage may occur.

CARE AND MAINTENANCE

This unit is NOT waterproof. Never submerge this unit in water. If it gets dirty, gently clean the outer surfaces with a soft cloth moistened with a mild solution of water and detergent.

Fuse Replacement (Fused DC Plug)

If the unit is plugged in to a functioning 12 volt DC power source, but will not light, the internal 8 amp fuse in the Fused DC Plug may be blown.

1. Unscrew the flange of the Fused DC Plug (counterclockwise).
2. Remove the end contact, flange and fuse.
3. Inspect the fuse to see if it is good or blown.
4. Replace with a new 8 amp fuse, if needed.
5. Carefully reassemble the fuse, end contact and flange. Do not overtighten the flange (clockwise).

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call: 1-800-544-6986.

⚠ WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: **1-800-544-6986** or visit **www.blackanddecker.com**.

FULL ONE-YEAR HOME USE WARRANTY

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for one year against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory and on our website www.blackanddecker.com.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or province to province. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.

SPECIFICATIONS

Spotlight Bulb:	H3, 12 volt
DC Plug Fuse:	8 amp

Imported by
Black & Decker (U.S.) Inc.,
701 E. Joppa Rd.
Towson, MD 21286 U.S.A.



See "Tools-Electric"
— Yellow Pages —
for Service & Sales



RD111607



MANUAL DE INSTRUCCIONES **DEL FARO BUSCAHUELLA** **SPORTSPOT® 1,000,000**



Número de catálogo CSL105B

¡Gracias por elegir Black & Decker!
Vaya a www.BlackandDecker.com/NewOwner
para registrar su nuevo producto.

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO, LLAME AL 1-800-544-6986

ANTES DE LLAMAR, TENGA A MANO EL N.º DE CATÁLOGO Y EL CÓDIGO DE LA FECHA. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, UN REPRESENTANTE DE BLACK & DECKER PODRÁ SOLUCIONAR SU PROBLEMA POR TELÉFONO. SI DESEA REALIZAR UNA SUGERENCIA O COMENTARIO, LLÁMENOS, SU OPINIÓN ES FUNDAMENTAL PARA BLACK & DECKER.

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES, EL USUARIO DEBE
LEER Y COMPRENDER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

N.º de catálogo CSL105B N.º de formulario 90529778


Noviembre 2007

Copyright © 2007 Black & Decker

Impreso en China

INSTRUCCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS ARTEFACTOS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

 **ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todas las instrucciones antes de operar el producto. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.


- **EVITE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS.** No utilice artefactos en zonas húmedas o mojadas. No utilice artefactos bajo la lluvia.
- **MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS.** Los visitantes deben mantenerse a cierta distancia del área de trabajo.
- **GUARDE LOS ARTEFACTOS QUE NO UTILICE EN EL INTERIOR.** Cuando no los utilice, los artefactos deben guardarse bajo techo, en un lugar seco, alto o bajo llave, lejos del alcance de los niños.
- **NO FUERCE EL APARATO.** Funcionará mejor y con menos probabilidades de daños si se opera a la velocidad para la que fue diseñado.
- **UTILICE EL APARATO ADECUADO.** Nunca utilice el aparato para otra tarea que no sea aquella para la que fue creado.
- **USE LA VESTIMENTA ADECUADA.** No use ropas holgadas o joyas. Pueden atascarse en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar guantes de goma y calzado antideslizante considerable al trabajar al aire libre. Recójase y cubra el cabello largo.
- **USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD Y CUALQUIER OTRO EQUIPO DE SEGURIDAD.** Use anteojos protectores o lentes de seguridad con protección lateral que cumplan con las normas de seguridad aplicables y, de ser necesario, un protector facial. Utilice también máscaras faciales o para polvo si la operación produce polvillo. Esto se aplica a todas las personas que se encuentren en el área de trabajo. Utilice también un casco, protección auditiva, guantes, calzado de seguridad y sistemas de recolección de polvo cuando así se especifique o requiera. Puede conseguir anteojos de seguridad o similares a un costo adicional en su distribuidor local o Centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano.
- **NO TIRE DEL CABLE.** Nunca transporte el aparato por el cable ni lo jale para desconectarlo del tomacorriente. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- **NO SE ESTIRE.** Consene el equilibrio y párese adecuadamente en todo momento.
- **DESCONECTE LOS APARATOS.** Desconecte el aparato de la fuente de energía cuando no lo utilice, antes de realizar un mantenimiento y al cambiar accesorios como hojas y elementos semejantes.
- **EVITE EL ENCENDIDO POR ACCIDENTE.** No transporte el aparato enchufado con el dedo en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando lo enchufe.
- **USO DE SUPLEMENTOS Y ACCESORIOS.** El uso de accesorios o dispositivos no recomendados para utilizar con este aparato puede resultar peligroso. Nota: Consulte la sección "Accesorios" de este manual para obtener detalles adicionales.
- **MANTÉNGASE ALERTA.** Fíjese en lo que está haciendo. Use el sentido común. No opere la herramienta si está cansado.
- **VERIFIQUE QUE NO HAYA PIEZAS DAÑADAS.** Antes de volver a utilizar la herramienta, se debe controlar cualquier protección u otra pieza que esté averiada para determinar si

funcionará correctamente y realizará la función para la que fue diseñada. Verifique la alineación y la sujeción de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su operación. Cualquier protección u otra pieza que esté dañada debe ser reparada correctamente o reemplazada en un centro de mantenimiento autorizado, a menos que este manual de instrucciones indique otra cosa. Reemplace los interruptores defectuosos en un centro de mantenimiento autorizado. No utilice la herramienta si no puede encenderla o apagarla con el interruptor.

- **NO OPERE** herramientas eléctricas portátiles cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas. Algunos componentes de estas herramientas normalmente chispean, y las chispas pueden encender los vapores.

NORMAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.


 **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN: Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad.

RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA. Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para determinados usos. Black & Decker recomienda enfáticamente que NO se modifique este producto y que NO se utilice para ningún otro uso que aquél para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

Importantes sobre seguridad

 **ADVERTENCIA:** Este producto o su cable de alimentación contiene plomo, una sustancia química reconocida por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo.

 **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**

- No opere la unidad con un cable o enchufe dañados, o si ésta ha recibido un golpe fuerte, se cayó o presenta algún daño.
- No abra la cubierta. No hay piezas que el usuario pueda reparar en su interior; lleve la unidad a un técnico de servicio calificado cuando se requiera mantenimiento o una reparación. Volver a armarla de manera incorrecta podría provocar un riesgo de descarga eléctrica o un incendio, y anulará la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO: Nunca permita el contacto de la lente con materiales combustibles ni tampoco coloque cinta ni sujete el interruptor en la posición de ENCENDIDO.

⚠ PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO: No enchufe en una fuente de energía sin la lente y la cubierta de la bombilla.

⚠ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑO A LA PROPIEDAD:

- Todas las luces halógenas generan calor:
 - No toque la lente mientras está en funcionamiento.
 - Mantenga los combustibles lejos de la lente del faro buscahuella. El calor extremo puede provocar incendios.
 - Nunca coloque la luz hacia abajo sobre cualquier superficie cuando esté encendida.
- NO exponga esta unidad a temperaturas muy elevadas.
- Nunca mire directamente la luz ni alumbre en dirección a los ojos de otra persona.
- Mantenga los objetos filosos alejados de la lente, ya que es de vidrio y se puede romper.
- No sumerja el faro buscahuella en agua.
- No arroje ni tire el faro buscahuella.
- No aplaste, corte ni tire de los cables del adaptador, ni los exponga a calor extremo.
- Sitúe los cables del adaptador de manera que no se enreden ni impliquen un riesgo de seguridad. Mantenga los cables alejados de los bordes filosos.
- Sólo use en lugares secos.
- No opere esta unidad si el protector o la barrera de contención de la lámpara de cristal están dañados o faltan.
- No utilice ningún accesorio que no esté recomendado o provisto por el fabricante.
- Para reducir el riesgo de dañar el enchufe y cable eléctricos, tire del enchufe y no del cable al desconectar la unidad del tomacorriente de CC de 12 voltios.
- No intente utilizar la unidad si el enchufe o cable de CC de 12 voltios está dañado; envíe la unidad al fabricante para su reparación.
- Lea y comprenda este manual de instrucciones antes de utilizar esta unidad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN IMPORTANTES PARA EL FARO BUSCAHUELLA SPORTSPOT® 1,000,000 MODELO CSL105B DE BLACK & DECKER.

⚠ ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES:

- Siga estas instrucciones y revise las indicaciones sobre precauciones del producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el *faro buscahuella SportSpot® 1,000,000 de Black and Decker®*. Lea el manual con detenimiento antes de utilizarlo para garantizar su óptimo rendimiento y evitar dañar la unidad.

CARACTERÍSTICAS

- Un faro buscahuella de halógeno de cuarzo, potente y compacto
- Intensa bombilla de halógeno de cuarzo: emite un rayo de luz fuerte y brillante
- Reflector parabólico diseñado por computadora
- Diseño compacto y liviano
- Mango con diseño tipo pistola: se adapta cómodamente a la mano
- Interruptor de encendido/apagado con resorte: proporciona un rayo de luz inmediato
- Gancho para colgar: facilita el almacenamiento

Controles e indicadores



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Inserte el enchufe de CC con fusible en el tomacorriente para accesorios de su vehículo o en una fuente de energía de 12 voltios portátil.
2. Para ENCENDER la unidad, deslice el interruptor de encendido con resorte hacia la posición de ENCENDIDO (arriba).
3. Para APAGAR la unidad, libere el interruptor de encendido con resorte. Se deslizará hacia atrás a la posición de APAGADO (abajo).

USO DEL GANCHO PARA COLGAR

El gancho para colgar le permite ubicar la unidad para una cómoda operación manos libres.

⚠ PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN EL PRODUCTO:

- Cuando utilice el gancho para colgar, no sacuda la luz.
- Cuando la luz esté colgada por el gancho, no sacuda la luz ni el objeto del que está colgando. No cuelgue la luz de ningún cable eléctrico o de ningún otro elemento que no sea seguro.
- Utilice el gancho sólo para colgar esta unidad. Este gancho no está diseñado para soportar peso adicional. No conecte ni cuelgue ningún elemento adicional a la luz, si lo hace podría provocar daños.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Esta unidad NO es impermeable. Nunca sumerja esta unidad en agua. Si se ensucia, limpie con cuidado las superficies exteriores con un paño suave humedecido con una solución de agua y detergente.


Reemplazo del fusible (Enchufe de CC con fusible)

Si la unidad está enchufada en una fuente de energía de CC de 12 voltios que funciona, pero no enciende, el fusible interno de 8 amperios del enchufe de CC puede estar quemado.

1. Desenrosque la brida del enchufe de CC (en sentido contrario a las agujas del reloj).
2. Retire el contacto, la brida y el fusible.
3. Inspeccione el fusible para ver si está quemado.
4. Reemplácelo con un fusible de 8 amperios nuevo, de ser necesario.
5. Vuelva a ensamblar el fusible, el contacto y la brida. No ajuste demasiado la brida (en sentido de las agujas del reloj).

Accesorios

Los accesorios que se recomiendan para la herramienta están disponibles en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado. Si necesita asistencia en relación con los accesorios, llame al: 1-800-544-6986.

 **ADVERTENCIA:** El uso de accesorios no recomendados para utilizar con esta herramienta puede resultar peligroso.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Todos los Centros de mantenimiento de Black & Decker cuentan con personal capacitado dispuesto a brindar a los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, póngase en contacto con el Centro de Servicio de Black & Decker más cercano a su domicilio. Para localizar su centro de mantenimiento local, consulte "Herramientas eléctricas" (Tools-Electric) en la sección de páginas amarillas o llame al: 1-800-544-6986 o visite www.blackanddecker.com.

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS PARA USO EN EL HOGAR

Black & Decker (Estados Unidos) Inc. ofrece una garantía de dos años por cualquier defecto del material o de fabricación de este producto. El producto defectuoso se reparará o reemplazará sin costo alguno de dos maneras.

La primera opción, el reemplazo, es devolver el producto al comercio donde se lo adquirió (siempre y cuando se trate de un comercio participante). Las devoluciones deben realizarse conforme a la política de devolución del comercio (generalmente, entre 30 y 90 días posteriores a la venta). Le pueden solicitar comprobante de compra. Consulte en el comercio acerca de la política especial sobre devoluciones una vez excedido el plazo establecido.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con flete pago) a un Centro de mantenimiento propio o autorizado de Black & Decker para su reparación o reemplazo según nuestro criterio. Le pueden solicitar comprobante de compra. Encontrará una lista de los Centros de mantenimiento autorizados y de propiedad de Black & Decker bajo "Herramientas eléctricas" (Tools-Electric) en las páginas amarillas de la guía telefónica y también en nuestro sitio Web www.blackanddecker.com.


Esta garantía no se extiende a los accesorios. Esta garantía le concede derechos legales específicos; usted puede tener otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de mantenimiento de Black & Decker más cercano. Este producto no está diseñado para uso comercial.

REEMPLAZO GRATUITO DE LA ETIQUETA DE PRECAUCIONES: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o faltan, llame al 1-800-544-6986 para que se le reemplacen gratuitamente.

ESPECIFICACIONES

Bombillo para reflector: 12 voltios de tipo H3
Fusible de conexión CC: 8 amperios

Imported by
Black & Decker (U.S.) Inc.,
701 E. Joppa Rd.
Towson, MD 21286 U.S.A.



RD111607